План тестирования облачного сервиса и приложения по управлению роботом-пылесосом

- 1. **Unit тесты:** Пишутся по мере написания кода на классы и методы API облачного сервиса, API обновления, авторизации и мобильного приложения.
- 2. **E2E-тестирование:** Проводим после завершения работы над кодом. Тестируем каждую систему на работоспособность. При этом воздействуем на систему через ее самые внешние интерфейсы и проверяем ожидаемую реакцию системы через эти же интерфейсы.

Таблица 1. Протокол тестирования АРІ облачной системы


No	Вызываемый метод	Ожидаемый результат			
п/п					
1.1	checkAutorization()	Производится проверка введенных данных пользователя на соответствие с данными о логине и хэше пароля хранимыми в БД. Возвращает булево значение true при совпадении введенной информации.			
1.2	createAuthorization()	Создание нового авторизированного пользователя с внесение полученных логина и хэша пароля в БД.			
1.3	removeAuthorization()	Удаление данных авторизированного пользователя из БД.			
2.1	addRobot()	Добавление нового робота-пылесоса в БД.			
2.2	updateRobot()	Обновление хранимой в БД информации о роботе-пылесосе			
2.3	removeRobot()	Удаление информации о роботе-пылесосе из БД			
3.1	checkUpgradeRobot()	Проверка наличия обновлений программного обеспечения робота пылесоса. Возвращает булево значение true при наличии обновлений.			
3.2	upgradeRobot()	Обновление программного обеспечения робота-			
4.1	setSequreGroup()	Добавление информации о группе пользователей допущенных к управлению устройством			
4.2	createGroup()	Создание группы пользователей			
4.3	updateGroup()	Обновление информации о группе пользователей			
4.4	removeGroup()	Удаление группы пользователей			
5.1	createSchedule()	Создание нового расписания уборки и запись в БД информации о нем.			
5.2	updateSchedule()	Обновление информации о текущем расписании уборки в БД			
5.3	removeSchedule()	Удаление текущего расписания уборки из БД			


3. **UAT** – **тестирование:** готовый программный продукт тестирует ограниченный круг пользователей. Тестируется каждый саѕе из UseCaѕе диаграммы. При этом группа людей изучает эффективность сервиса, его функционала. UAT нужен для того, чтобы понять: а) как ведет себя продукт в реальных условиях, соответствует ли результат задумке; б) выявить, были ли добавлены все возможные функции; в) проверить, есть ли ошибки, которые будут мешать пользователю.


Таблица 2. UAT – тестирование приложения робота-пылесоса


Экран авторизации пользователя						
Интерфейс	Идентификатор	Описание	Шаги	Входные данные	Ожидаемый результат	Статус
smart clean e-mail example@mail.ru пароль войти В1	B1	Вход пользователя в приложение при успешном прохождении авторизации	Ввести регистрационные данные в поля «email» и «password», нажать на кнопку войти	Login – user Password – user	При успешном прохождении авторизации пользователь будет перенаправлен на экран управления зарегистрированными роботамипылесосами При отказе при прохождении авторизации пользователю выводиться всплывающее окно «Ошибка при вводе логина или пароля»	


Tab Bar – навигационное меню приложения					
ДОБАВИТЬ НОВОЕ	B1	Список зарегистрированных устройств	Нажать на кнопку В1	Переход на страницу со списком зарегистрированных устройств	
B1 B2 B3 B4 B5	B2	Конфигурация приложения	Нажать на кнопку В2	Переход на страницу с настройками приложения	
	В3	Карта помещения	Нажать на кнопку В3	Переход на страницу картой помещения конкретного устройства	
	B4	Информация об устройстве	Нажать на кнопку В4	Переход на страницу с информацией об устройстве	
	B5	Ручное управление устройством	Нажать на кнопку В5	Переход на страницу ручного управления конкретным устройством	











			поле «Карта»	
			виртуальные стены	
B7	Сброс	Нажать на кнопку	Сброс настроек карты	
		B7		

Manual – Ручное управление устройством				
	B1	Выбор	Нажать на кнопку	После нажатия на
		зарегистрированного	B1	кнопку пользователю
		устройства		выводится
				всплывающее окно со
ручное управление				списком
B1 — home-1 ~				зарегистрированных
				устройств
	B2	Движение вперед	Нажать на кнопку	При нажатии и
			B2	удержании кнопки
				иконка выделяется,
B3				устройство движется
				вперед.
CLEAN	В3	Движение влево	Нажать на кнопку	При нажатии и
			B3	удержании кнопки
B5				иконка выделяется,
B4 ─ ▼				устройство
				поворачивает влево
	B4	Движение назад	Нажать на кнопку	При нажатии и
			B4	удержании кнопки
				иконка выделяется,
				устройство движется
				назад.
	B5	Движение вправо	Нажать на кнопку	При нажатии и
			B5	удержании кнопки
				иконка выделяется,
				устройство
				поворачивает вправо.
	Clean	Режим работы	Нажать на	Уборка/Отключение
		устройства	кнопку/Двойное	уборки/Возвращение
			нажатие/Нажать и	на базу
			подержать	